



Voor de Harmisol behandeling dient het textiel altijd eerst gewassen te worden. Dit geldt óók voor nieuw textiel. Door deze eerste wasbeurt worden de vezels 'opengemaakt' en krijgen de werkzame stoffen van Harmisol een goede hechting. Tevens worden eventuele restjes van voorgaande behandelingen verwijderd. Als vezels onvoldoende opnemen kunnen witte vlekken in het textiel ontstaan. Deze vlekken zijn met een gewoon hoofdwasmiddel, bij voorkeur vloeibaar (iets overdoseren) te verwijderen. Het machinaal of handmatig toepassen van Harmisol vloeibaar geeft geen verschil in het water- en vuilafstotend effect.

### **WASMACHINE**

1. Verwijder wasmiddelresten uit het zeepbakje
2. Machine instellen op bontwasprogramma van maximaal 40 graden Celsius.
3. Na ongeveer 10 seconden de hele flacon Harmisol toevoegen aan het instromende water.
4. Het volledige programma inclusief spoelgangen afdraaien.
5. Drogen

De later volgende spoedbehandelingen zullen Harmisol niet uit het textiel spoelen. Gebruik Harmisol niet in een wasbol.

### **HANDWAS**

1. Meng de volledige flacon met ca. 6 liter handwarm water.
2. De kleding toevoegen en ten minste 15 minuten regelmatig keren.
3. Minstens 1 keer goed naspoelen en vervolgens drogen.